YFROBOT

地址: 江苏省淮安市工业园区纬六路 20 号

网址: www.yfrobot.com Email: yfrobot@126.com

6 自由度机械手

规格书 V1.0




历史版本:

序号	变更日期	版本	变更内容	作者
1	20190904	V1.0	初版	王苏涛

地址: 江苏省淮安市工业园区纬六路 20 号

网址: www.yfrobot.com Email: yfrobot@126.com

一、产品尺寸



二、产品规格

1、参数规格

序号	项目	基础	套餐一	套餐二	套餐三	定制
1	产品重量	540g		920g		
2	水平抓取	-	不支持	支持	支持	
3	抓取重量	-	100g	400g	600g	
4	行程范围	-		43cm		可协会心商士
5	夹取量程	-	5-55mm			可按客户需求
6	机械误差*1	-	1.5cm	1cm	1 cm	・ 定制支架尺 ・ 寸,舵机扭矩 ・ 规格
7	舵机扭矩	-	13kg.cm	13-25kg.cm	25kg.cm	
8	驱动电流*2	-	800mA	800-1500mA	1500mA)
9	工作电压	-		4.8-6V		
10	舵机行程范围	-	0-180°			
11	舵机频率	-	50HZ			

^{*1} 机械手负载情况下精度误差,空载情况下小于此值。


2、舵机简介及原理

^{*2} 电流值为单个舵机参数,总驱动电流乘以 6;使用时请提供足够功率的电源。


地址: 江苏省淮安市工业园区纬六路 20号

网址: www.yfrobot.com Email: yfrobot@126.com

控制信号由单片机端口进入信号调制芯片,获得直流偏置电压。内部有一个基准电路,将获得的直流偏置电压与电位器的电压比较,获得电压差输出,电压差的正负输出到电机驱动芯片决定电机的正反转。当电机转速一定时,通过级联减速齿轮带动电位器旋转,使电压差为 0,电机停止转动。




舵机控制需要20ms左右时基脉冲,该脉冲高电平部分一般为0.5ms-2.5ms范围内角度控制脉冲部分,总间隔为2ms。以180度角度伺服为例,对应控制关系如下:



舵机参数






YFROBOT

地址: 江苏省淮安市工业园区纬六路 20 号

网址: www.yfrobot.com Email: yfrobot@126.com

YF-6125MG舵机规格参数				
1,000	最大脉宽	50us-2500us		
-0	最大角度	180度		
	电机	铁芯		
	重量	60克 2BB 25T (Futaba通用)		
	轴承			
-	输出齿			
~	连接线	JR 30cm		
运行速度	0.18s/60° @4.8V	0.14s/60° @7.2V		
舵机扭力	23.5Kg.cm @4.8V	26.8Kg.cm @7.2V		
控制电压	4.8V	7.2V		
舵机尺寸	55*20.5*45.5mm			
死区宽度	2us			



舵机线序

棕色:	GND(负极)	
红色:	VCC (4.8-6 _V)	_
黄色:	S(信号)	

三、注意事项

- 1、本产品无防水功能,严禁在水中或潮湿环境使用。
- 2、禁止反接模块电源。
- 3、禁止正负极短路。
- 4、禁止长时间超功率堵转。

四、定制产品

本产品可依客户需求定制。

联系方式:

邮箱: yfrbot-mr.wang@foxmail.com

电话: 王工 18036766233 (微信同号)

